

アイアン製

ブラケット【屋外用】

取付・取扱説明書

品番

HB-5101	HB-5111
HB-5102	HB-5113
HB-5103	HB-5115
HB-5104	HB-5116
HB-5108	HB-5117
HB-5109	HB-5118
HB-5110	HB-5119

※品番末尾の“R”は省略して記載している場合があります。



- この商品を安全に正しく使用して頂く為に、お使いになる前に本書をよくお読みください。また、安全の為注意事項は必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。




PRODUCING OLD EUROPEAN TOWNSCAPE
株式会社 メタルクリエイト

同梱内容

- ・同梱内容をご確認ください。
- ・万が一不足品がございましたら、販売店までご連絡ください。 ※商品と図柄が異なる場合がございます。


■本体



■取付・取扱説明書（本書）



■取付用金具・ビス等
6×50mmなベタッピング (2本)
6mm用モンゴプラグ (2本)
※寸法により規定の本数が異なりますので、
製作図面にてご確認ください。



■タッチアップ塗料




本体取付と耐荷重

- ・製作図面の指定寸法は必ず守ってください。
- ・製作図面でデザイン・商品のご確認をお願いします。

- ①製作図面を参照にトラスタッピング下穴位置に約Φ8 mmの下穴を開けてください。
- ②下穴にシーリング材を充填してください。
- ③下穴に付属のモンゴプラグを挿入してください。
- ④本体の取付穴を下穴位置に合うようにセットし取付用金具・ビス等で固定してください。
- ⑤取付ける際に本体の塗料がはがれた場合、同梱のタッチアップ塗料を塗布してください。

品番	静止耐荷重(kg)
HB-5101	10
HB-5102	10
HB-5103	10
HB-5104	10
HB-5108	10
HB-5109	10
HB-5110	10
HB-5111	10
HB-5113	10
HB-5115	10
HB-5116	10
HB-5117	5
HB-5118	10
HB-5119	10



施工時の注意事項

危険と思われる場所や、緊急避難用通路の妨げになるような場所に設置しないでください。

安全上のご注意

製品を正しくお使い頂くために必ずお読みください。

- ・製品は必ず下地材のある所に取り付けてください。必ず専門の施工業者による施工をお願いします。
- ・製品の改造は絶対にしないでください。
- ・製品は必ず水平・垂直に施工してください。
- ・施工する際に本体にキズが付いた場合は、市販のサビ止め塗料を散布後、同梱のタッチアップ塗料を塗布してください。
- ・部材の固定は同梱しているネジを使用し確実に締め付け、固定してください。
- ・施工終了後は、ボルト・ネジなどにゆるみがないか確認してください。



警告 死亡または重傷を負う可能性のある内容です。必ずお守りください。

- 製品の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物を引っ張ったりしないでください。
- 夏場は太陽熱で非常に高温になる場合があります。やけどのにはご注意ください。



注意 負傷したり物的障害が発生する可能性のある内容です。ご注意ください。

- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 製品の金具などでケガをされないよう十分にご注意ください。
- 故意に前後左右にぐらつかせないでください。破損や転倒の原因となります。
不自然な使い方をされた場合、思わぬケガをしたり破損の原因となりますのでご注意ください。
- 耐荷重以上の重さの物を絶対にぶら下げないでください。

お手入れ方法

製品をいつまでも美しくお使い頂くために是非お読みください。

- 汚れが軽い場合は水でぬらした柔らかい布やスポンジなどで拭き洗いした後、乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水拭きしてください。その後、乾拭きしてください。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となります。絶対に使用しないでください。
- 金属製ブラシ・金ベラ等は塗膜を傷つけますので使用しないでください。
- 塗料がはがれたり、サビが出た場合、木コリ等を落とし同梱のタッチアップ塗料を塗布してください。

※改良の為、予告なく商品の仕様を一部変更する場合がございます。ご了承ください。

201811