

アイアン製

ドアノッカー

# 取付・取扱説明書

## ■ボルト固定タイプ品番

- アイアン製
  - AF103-28
  - AF103-31
  - AF103-32
  - AF103-145
  - AF103-146
  - AF103-AB163



## ■ビス止めタイプ品番

- アイアン製
  - AF103-29



- この度はドアノッカーをお買い求め頂き誠にありがとうございます。取り付けの際は、本書の内容に従ってください。
- この商品を安全に正しく使用して頂く為に、お使いになる前にこの取付・取扱説明書をよくお読みください。  
特に、安全の為、警告や注意・禁止事項は必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



IMPORT FURNITURE WROUGHT IRON & SIGN

株式会社 メタルクリエイト

## ① 同梱内容

- ・ 同梱内容をご確認ください。
- ・ 万が一不足品がございましたら、販売店までご連絡ください。 ※ 商品と図柄が異なる場合がございます。

### ■ 本体




### ■ 取付・取扱説明書（本書）



### ■ 取付用金具・ビス等

AFシリーズ：マイナス木ビス付  
※寸法により規定の本数が異なりますので、  
図面にてご確認ください。



## ② 取付方法

- ・ 製品により取付ネジ位置・取付方法が変わります。


※ネジが緩んだ場合は、ネジの増し締めをお願いします。柔らかい木製ドアなどに取り付ける場合は、  
取り付け部分のまわりが、すり減ったり、痩せてくる場合がございます。特に使用頻度の高い商業施  
設へ取り付ける場合はなるべく硬い木材等をご使用ください。

### ■ ボルト固定タイプ

- ① 取付位置に下穴を開けてください。
- ② 本体の取付穴を下穴位置に合うように  
セットし付属ボルトで固定してください。

#### ■ 対応品番

AF103-28  
AF103-31  
AF103-32  
AF103-145  
AF103-146  
AF103-AB163




### ■ ビス止めタイプ


- ① 取付位置に下穴を  
開けてください。
- ② 下穴にシーリング材を  
充填してください。
- ③ 本体の取付穴を下穴位置に  
合うようにセットし付属ビスで  
固定してください。

#### ■ 対応品番

AF103-29



### ③ 取扱方法



### ④ 施工時の注意事項

危険と思われる場所や、緊急避難用通路の妨げになるような場所に設置しないでください。

### ⑤ 安全上のご注意

製品を正しくお使い頂くために必ずお読みください。

- ・製品は必ず下地材のある所に取り付けてください。
- ・本製品は必ず水平に取付け、取付ネジは完全に締め付けてください。
- ・指定箇所には必ずシーリング材を充填してください。



**警告** 死亡または重傷を負う可能性のある内容です。必ずお守りください。

- 製品の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物を引っ張ったりしないでください。
- 軒下のみ使用可能な商品です。ご注意ください。



**注意** 負傷したり物的障害が発生する可能性のある内容です。ご注意ください。

- 製品の改造は絶対にしないでください。
  - 製品の金具などでケガをされないよう十分にご注意ください。
  - 故意に前後左右にぐらつかせないでください。破損や転倒の原因となります。
- 不自然な使い方をされた場合、思わぬケガをしたり破損の原因となりますのでご注意ください。

### ⑥ お手入れ方法

製品をいつまでも美しくお使い頂くために是非お読みください。

- 汚れが軽い場合は水でぬらした柔らかい布やスポンジなどで拭き洗った後、乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水拭きしてください。その後、乾拭きしてください。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となります。絶対に使用しないでください。
- 金属製ブラシ・金ペラ等は塗膜を傷つけますので使用しないでください。