

アイアン製・アルミ製

ポール用パーツ

取付・取扱説明書

④ポール

GP-6000

⑤装飾ポールベース

GP-6201-d

GP-6204-d

GP-6205a-d

GP-6210a-d

GP-6210-d

GP-6211-d

GP-6212-d

GP-6213-d

GP-6214-d

⑥腰壁～天井用ポール

GP-6215

GP-6216

GP-6217

GP-6218

⑦灯体

9558-BKT

9931-OZ-B

9932-OZ-B

9992-BK

⑧フィニアル

GP-6301

GP-6304

GP-6305

GP-6313

GP-6314

GP-6315

GP-6316

⑨デコ／リング／ 振れ止めリング

GP-6309

GP-6310

GP-6317

GP-6318

GP-6319

GP-6320

GP-6321

GP-6322

⑩フラッグアーム／ フラッグ用デコ

GP-6501-450

GP-6501-600

GP-6502-450

GP-6502-600

GP-6503-450

GP-6503-600

GP-6601

⑪サインボード

GP-6401

GP-6402

⑫LEDサインボード

GP-6401R-LS

GP-6401R-LW

GP-6402R-LS

GP-6402R-LW

⑬天井面取付金具

GPA-6901

※品番末尾の“R”は省略して記載している場合があります。




- この商品を安全に正しく使用して頂く為に、お使いになる前に本書をよくお読みください。また、安全の為注意事項は必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。



PRODUCING OLD EUROPEAN TOWNSCAPE

株式会社 メタルクリエイト

各パーツ名称



ポールサイン

ポール灯

床天井

腰壁～天井

同梱内容

- ・同梱内容をご確認ください。
- ・万が一不足品がございましたら、販売店までご連絡ください。 ※商品と図柄が異なる場合がございます。

- 各種ポール用パーツ
※左図の各パーツ名称を参照

- 取付・取扱説明書（本書）



- タッチアップ塗料



- 取付用金具／ビス等


※取り付け方法により内容が異なりますので、
図面にてご確認ください。



GP-T-01 / GP-T-02 [直付けタイプ] に同梱

品番:GP-6201-d/GP-6204-d/
GP-6205a-d/GP-6210a-d/GP-6210-d


- 床面固定金具 ×1



GP-T-03 / GP-T-04 [埋め込みタイプ] に同梱


品番:GP-6211-d/GP-6212-d/
GP-6213-d/GP-6214-d

- ガイドプレート ×1



㉓腰壁～天井用ポールに同梱


- 固定金具（上部） ×1



- サポートリング ×1



- 固定金具（下部） ×1




㉔灯体に同梱

- シャンデリア灯／電球




品番	個数
9931-OZ-B	×3
9558-BKT	×3
9932-OZ-B	×3
9992-BK	×1

- 灯体取付用アダプター ×1
※品番により、形状が異なります。



①LEDサインボードに同梱

- DC電源




① ② 本体取付方法

- ・製作図面の指定寸法は必ず守ってください。
- ・製作図面でデザイン、商品のご確認をお願いします。

①ポール品番：GP-6000


②装飾ポールベース品番：GP-6201-d／GP-6204-d／GP-6205a-d／GP-6210a-d／GP-6210-d

■ GP-T-01 直付け（室内推奨）




1. 付属の固定金具をアンカーボルトで固定してください。
 2. あらかじめ装飾ポールベースをポールに通してください。
 3. ポール、装飾ポールベースを固定金具にかぶせアンカーボルト、ワッシャー、袋ナットで固定してください。
 4. 装飾ポールベースのトップの部分をホーローネジで固定してください。
 5. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
 6. リングをホーローネジで固定してください。
 7. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
- ※外部の場合は必ずシーリング材を充填してください。
※ホーローネジの位置は商品によって異なります。

■ GP-T-03 パイプ埋め込み（強固に固定したい場合）



1. あらかじめ装飾ポールベースはポールに通してください。
 2. ポール下部の穴に付属の3分全ネジをナットで固定してください。（全ネジをかんざしするのは、柱の固定強度を上げるためのものです。）
 3. 基礎用の穴を作り、割栗石を敷詰め突き固めてください。
 4. 任意の場所に仮固定してください。図面の寸法を守って正確に埋め込んでください。柱を垂直に取付けてください。
 5. モルタルを流し込んで固定してください。
 6. 装飾ポールベースのトップの部分をホーローネジで固定してください。
 7. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
 8. リングをホーローネジで固定してください。
 9. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
- ※外部の場合は必ずシーリング材を充填してください。
※ホーローネジの位置は商品によって異なります。

■ GP-T-04 ベースプレート埋め込み（より強固に固定したい場合）




1. あらかじめ装飾ポールベースはポール固定ベースに通してください。
 2. 型枠などでコンクリートの基礎を作ってください。
 3. ポール固定ベースをアンカーボルトで固定してください。
 4. モルタルを流し込んで固定してください。
 5. 装飾ポールベースのトップの部分をホーローネジで固定してください。
 6. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
 7. リングをホーローネジで固定してください。
 8. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
- ※外部の場合は必ずシーリング材を充填してください。
※ホーローネジの位置は商品によって異なります。

- ・製作図面の指定寸法は必ず守ってください。
- ・製作図面でデザイン、商品のご確認をお願いします。

①ボール品番：GP-6000


②装飾ポールベース品番：GP-6211-d/GP-6212-d/GP-6213-d/GP-6214-d

■ GP-T-02 直付け（室内推奨）




1. あらかじめ装飾ポールベースはポール固定ベースに通してください。
2. ポール固定ベースをアンカーボルトで固定してください。
3. 装飾ポールベースとポール固定ベースをナベテックスビスで固定してください。（※ビスがアングルに打てるように装飾ポールベースの位置を調整してください。）
4. 装飾ポールベース上部をホーローネジで固定してください。
5. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
※外部の場合は必ずシーリング材を充填してください。
※ホーローネジの位置は商品によって異なります。
※水平、垂直を必ず確認してください。

■ GP-T-03 パイプ埋め込み（強固に固定したい場合）



1. あらかじめガイドプレート、装飾ポールベースはポールに通してください。
2. ポール下部の穴に付属の3分全ネジをナットで固定してください。（全ネジをかんざしするのは、柱の固定強度を上げるためのものです。）
3. 基礎用の穴を作り、割栗石を敷詰め突き固めてください。
4. 任意の場所に仮固定してください。図面の寸法を守って正確に埋め込んでください。柱を垂直に取付けてください。
5. モルタルを流し込んで固定してください。
6. ガイドプレートをアンカーボルトで固定してください。
7. 装飾ポールベースとガイドプレートをナベテックスビスで固定してください。（※ビスがアングルに打てるように装飾ポールベースの位置を調整してください。）
8. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
9. 装飾ポールベース上部をホーローネジで固定してください。
10. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
※外部の場合は必ずシーリング材を充填してください。
※ホーローネジの位置は商品によって異なります。

■ GP-T-04 ベースプレート埋め込み（より強固に固定したい場合）




1. あらかじめガイドプレート、装飾ポールベースはポール固定ベースに通してください。
2. 型枠などでコンクリートの基礎を作ってください。
3. ポール固定ベースをアンカーボルトで固定してください。
4. モルタルを流し込んで固定してください。
5. ガイドプレートをアンカーボルトで固定してください。
6. 装飾ポールベースとガイドプレートをナベテックスビスで固定してください。（※ビスがアングルに打てるように装飾ポールベースの位置を調整してください。）
7. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
8. 装飾ポールベース上部をホーローネジで固定してください。
9. シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。
※外部の場合は必ずシーリング材を充填してください。
※ホーローネジの位置は商品によって異なります。

⑧ ① 床天井取付方法


- ・製作図面の指定寸法は必ず守ってください。
- ・製作図面でデザイン、商品のご確認をお願いします。

装飾ポールベース品番：GP-6201-d/GP-6204-d/GP-6205a-d/
GP-6210a-d/GP-6210-d
天井面取付金具品番：GPA-6901



- 1.床に床面固定金具をアンカーボルトで固定してください。
- 2.ポールにあらかじめ天井面取付金具、装飾ポールベース、デコ、リングなどを通し、図のようにセットします。
- 3.天井面取付金具を取付用ビスで固定してください。
- 4.装飾ポールベース、デコ、リングなどをホーローネジで固定してください。
- 5.シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。

装飾ポールベース品番：GP-6211-d/GP-6212-d/GP-6213-d/
GP-6214-d
天井面取付金具品番：GPA-6901




- 1.ポール固定ベースにあらかじめ天井面取付金具、装飾ポールベース、デコ、リングなどを通し、図のようにセットします。
- 2.床面にポール固定ベースをアンカーボルトで固定してください。
- 3.天井面取付金具を取付用ビスで固定してください。
- 4.装飾ポールベース、デコ、リングなどをホーローネジ(またはナベテックス)で固定してください。
- 5.シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。

⑨ 腰壁～天井取付方法

- ・製作図面の指定寸法は必ず守ってください。
- ・製作図面でデザイン、商品のご確認をお願いします。

腰壁～天井用ポール品番：GP-6215/GP-6216/GP-6217/GP-6218



- 1.腰壁に固定金具（上部）を取付用ビスで固定してください。
- 2.装飾ポールにあらかじめサポートリング、天井面取付金具を入れておき、図のようにセットします。
- 3.装飾ポール下部をホーローネジで固定してください。
- 4.固定金具（下部）を取付用ビスで固定してください。
- 5.装飾ポール上部をホーローネジ（またはテックスビス）で固定してください。
- 6.シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。


④ 灯体取付方法

灯体

1. 灯体取付用アダプターをポールにセットしてください。

2. 配線工事後に灯体と灯体取付用アダプターを取付用ビスで固定してください。

※電気の配線工事、結線は電気工事店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は禁止されています。




灯体品番：9558-BKT／9931-OZ-B／9932-OZ-B／9992-BK

⑤⑥⑦⑧⑨ パーツ組立方法


⑤ フィニアル

フィニアルをポールにセットし
ホーローネジで固定してください。



フィニアル品番：GP-6301／GP-6304／
GP-6305


フィニアルをポールにセットし
ホーローネジで固定してください。



フィニアル品番：GP-6313／GP-6314／
GP-6315／GP-6316

⑥ リング／デコ／ 振れ止めリング


リングをポールに通し、任意の位置
にホーローネジで固定してください。



リング品番：GP-6310
デコ品番：GP-6309／GP-6317／
GP-6318／GP-6319／
GP-6320／GP-6321
振れ止めリング品番：GP-6322

⑥ フラッグアーム／フラッグ用デコ


- 1.アーム本体に、スプリングワッシャーを通したボルトを通し、アイボルト固定用穴が下向きになる位置でフラッグ用デコに仮固定してください。




- 2.倒れを確認し、下がっているようならホーローネジで固定してください。



- 3.倒れ調整後、ボルトを本締めしてください。
- 4.先端パーツを、ホーローネジでアーム本体に固定してください。
- 5.アイボルトを固定してください。向きが合わない場合は付属の平ワッシャーにて調整してください。
(※アイボルトの芯々寸法を確認して㊸～㊼の穴に固定してください。
※アイボルトを使用しない場合、ナベビスで㊸～㊼の穴を塞いでください。)
- 6.反対側も同様に1～5の工程にて組立ててください。




- 7.セットしたフラッグアーム、フラッグ用デコをポールに通してください。
- 8.位置を決めて、ホーローネジで固定してください。
- 9.シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。




フラッグアーム品番：GP-6501-450／GP-6501-600／GP-6502-450／GP-6502-600／GP-6503-450／GP-6503-600
フラッグ用デコ品番：GP-6601

H サインボード

1.ポールにサインボードとリング(デコ)を下記の番号順にセットしてください。




2.サインボードの位置を決めて、上下のリング(デコ)をホーローネジで固定してください。



サインボード品番 : GP-6401R / GP-6402R リング品番 : GP-6310

Ⅰ LEDサインボード

1. LEDサインボードの高さを決めて、ポールにΦ15の通線穴を開けて、ホールプラグを取り付けてください。




2. 通線穴からコードを通して、LEDサインボード、リング(デコ)を下記の順番にセットしてください。



3. DC電源をクリップでポール内部の取付ピースに引っ掛けてから結線をしてください。
結線したDC電源をポール内に収納してください。


※電気の配線工事、結線は電気工事店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の電気工事は禁止されています。



4. LEDサインボードの向きを決めて、LEDサインボードと上下のリング(デコ)をホーローネジで固定してください。

シーリング材を図の部分の隙間に充填してください。

※LEDサインボードの向きを決める時に、配線に無理な力がかからないよう断線に注意してください。




LEDサインボード取付方法

※下記の配線方法以外で取り付けた場合、保証の対象外となります。

※LEDサインボードからDC電源までの長さは 2~3m以内ですので、この範囲内にDC電源を設置してください。

※配線工事は必ず電気工事士の方が行うようにしてください。

※製品から出ている配線は、必要以上に引っ張ると断線する恐れがあります。



取扱注意事項

- ・LEDサインボードを弊社DC電源を介さず一次側電源へ直結した場合、瞬時にLEDが破損して使用出来なくなります。
- ・LEDサインボードは付属の調整済みDC電源を必ず使用してください。市販のDC電源を使用しますと破損の恐れがあります。
- ・製品に通電したまま結線や切断はしないでください。感電や故障の原因となります。
- ・弊社DC電源は防滴屋外仕様です。
- ・製品から出ている配線は、必要以上に引っ張ると断線する恐れがあります。
- ・製品に対して、分解や改造をしないでください。また、電源コードを傷つけたり、損傷したコードを使用しないでください。
- ・配線ミスや接触不良などによる故障や破損は、保証の対象外となります。
- ・LEDサインボードは次のような環境ではご使用にならないでください。
 - 高温(60℃以上)多湿の場所、-20℃を下回る場所
 - 粉塵の多い場所、腐食性ガスが発生する場所
 - 海水や有機溶剤にさらされる場所、電界や磁界の影響を受ける場所
 - 激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動している場所

製品の保証について

製品の保証期間は、納品日より1年間です。

本保証の対象は、施工時の安全に注意をし、本書の取り付け方に基づいた正しい方法で施工された製品に限ります。また製品の保証は、原則として製品の交換のみとさせていただきます。取付工事費用、現場足場費用、店舗休業補償及び利益損失補填などは保証いたしかねますので予めご了承ください。

本保証は、下記の状況に該当する場合、保証期間中であっても保証の対象外となりますので、ご注意ください。

1. 誤った取り付け方による製品の破損や、取付施工中の事故による破損、塗膜の損傷等。
2. 製品取り付け箇所の強度不足による製品の落下、破損。
3. 屋内仕様の製品を屋外、または、高温多湿な場所に取り付けた場合。
4. 一度取り付けた製品を、移動、再取付した場合による故障、破損。
5. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、及び公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び破損。
6. 製品納品後の運送・移動・落下などによる故障及び損傷。
7. 有機溶剤等の薬品を使用したことによる、塗装面の破損や本体樹脂の破損。
8. 製品を分解した場合。
9. 金属サインの錆びや変色の発生は、保証の対象外です。
10. 配線ミスや接触不良などによる故障や破損。
11. 弊社指定のDC電源以外を使用した場合。
12. 電圧を変更された場合は保証の対象外となります。
13. 国外で使用された場合。

使用電圧・PSE マーク

- A C = 100 V
- 適合ランプは商品によって異なります。
- ※PSE マーク上に記載しているワット数以上の電球は使用しないでください。
- 国内で製造、輸入、販売される電気製品は、電気用品安全法に基づいて申告・検査され、安全基準を満たしている必要があります。この一定の基準を満たした製品に付けられるのが PSE マークです。PSE マークの PSE は Product (製品)、Safety (安全)、Electrical Appliance & Materials (電気器具 & 材料) の頭文字で、このマークが付いている製品は安全性の技術基準を満たしていることを意味しています。また、右の○型 PSE マークは特定電気用品以外の電気用品です。特定電気用品以外の製品 341 品目 (2012.7.1 現在) については○型 PSE マークが要求されます。これに該当する製品を製造・輸入する事業者は、技術基準に基づいた自主適合性検査を行いその検査記録を保管する必要があります。



施工時の注意事項

危険と思われる場所や、緊急避難用通路の妨げになるような場所に設置しないでください。

- ・モルタル用に砂利を使用されますと、多量に塩分が含まれているため、腐食の原因になりますのでご使用をさけて頂くか、十分に水洗いしたものをご使用ください。
- ・モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けて頂くか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・主酸ナトリウム等の入っていないものをご使用ください。
- ・腐食させる恐れがある接着剤や化学薬品は使用しないでください。
- ・モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、シミやムラ等の外観不良や腐食の原因になりますので、商品に付着しないようにご注意ください。

安全上のご注意

製品を正しくお使い頂くために必ずお読みください。

- ・製品の改造は絶対にしないでください。
- ・製品は必ず水平・垂直で施工してください。
- ・施工する際に本体にキズが付いた場合は、市販のサビ止め塗料を散布後、同梱のタッチアップ塗料を塗布してください。
- ・部材の固定は同梱しているネジを使用し確実に締め付け、固定してください。
- ・施工終了後は、ネジなどにゆびがつかないか確認してください。
- ・施工は電気工事店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は禁止されています。



警告 死亡または重傷を負う可能性のある内容です。必ずお守りください。

- 製品の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物を引っ張ったりしないでください。
- 夏場は太陽熱で非常に高温になる場合があります。やけどにはご注意ください。



注意 負傷したり物的障害が発生する可能性のある内容です。ご注意ください。

- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 製品の金具などでケガをされないよう十分にご注意ください。
- 故意に前後左右にぐらつかせないでください。破損や転倒の原因となります。
- 不自然な使い方をされた場合、思わぬケガをしたり破損の原因となりますのでご注意ください。

お手入れ方法

製品をいつまでも美しくお使い頂くために是非お読みください。

- 乾拭きで表面を強くこすると傷がつく場合がありますのでおやめください。
- 汚れがついた場合は、水または中性洗剤をうすめた液を布に含ませ、軽くたたきながら拭きとって下さい。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となります。絶対に使用しないでください。
- 金属製ブラシ・金ペラ等は塗膜を傷つけますので使用しないでください。